

Decra® GreenergyFix® Instructions de montage

Pour Decra® Classic, Elegance et Acoustic

-Pièce N°1 = partie supérieure.

-Pièce N°2 = partie inférieure avec vis et écrou.



Poser les tuiles Decra jusqu'à un rang en-dessous de la position souhaitée du support DecraGreenEnergyFix. Ne pas clouer les tuiles.



Définir la bonne position de la pièce N°1 du support DecraGreenEnergyFix au nez de la tuile. Les tuiles ne doivent pas être clouées.



Soulever la tuile et insérer la pièce N°2 du support DecraGreenEnergyFix et la fixer sur le liteau au moyen d'un clou.



Visser la pièce N°2 au moyen de 2 vis galvanisées (Ø 4,5 X 40 mm) et replacer la tuile.



Soulever la tuile du rang supérieur.



Positionner de nouveau la pièce N°1 du support DecraGreenEnergyFix dans le nez de la tuile. Fixer cette pièce dans le liteau au moyen d'un clou.



Visser la pièce N°1 au moyen de 2 vis galvanisées (Ø 4,5 X 40 mm) et replacer la tuile.



Relier entre elles les pièces N°1 et 2 au moyen de l'écrou de sécurité. Après cela, clouer les tuiles Decra avec les clous prévus à cet effet.